Avental de Raspa Sem Mangas tipo Açougueiro

Descrição técnica:
Avental de Raspa sem Manga tipo Açougueiro (Soldador), com e sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental. O Avental de Raspa sem Manga tipo Açougueiro (Soldador) possui fivelas e arrebites metálicos, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². Peso médio de cada avental 100 cm X 60cm – 0,69 kg.

Acessórios existentes e suas características:
Fivelas metálicas para ajuste na altura da cintura.

Modelos de Avental de Raspa sem Mangas tipo Açougueiro:

- AV-9060SE:
  Em raspa, 90x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-10060SE:
  Em raspa, 100x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-10060SETC:
  Em raspa, 100x60cm sem emendas, com tiras e fivelas costuras.

- AV-10070SE:
  Em raspa, 100x70cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-11060SE:
  Em raspa, 110x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-12060SE:
  Em raspa, 120x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-12050SE:
  Em raspa, 120x50cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-9060CE:
  Em raspa, 90x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-10060CE:
  Em raspa, 100x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-11060CE:
  Em raspa, 110x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-11070CE:
Em raspa, 110x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-12060CE:
Em raspa, 120x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-12060SETC:
Em raspa, 120x60cm sem emendas, com tiras e fivelas costuras.

• AV-12050CE:
Em raspa, 120x50cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-12070CE:
Em raspa, 120x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-13060CE:
Em raspa, 130x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-14060CE:
Em raspa, 140x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-15060CE:
Em raspa, 150x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-13070CE:
Em raspa, 130x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

• AV-14070CE:
Em raspa, 140x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

AV-15070CE:
Em raspa, 150x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

Identificação dos produtos Zanel:
O Avental de Raspa sem Mangas tipo Açougueiro (Soldador) da marca Zanel é marcado no peito, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:
Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.
Atividades de solda
Indústrias Metalúrgicas
Indústrias Siderúrgicas
Marmorarias

Avental de raspa sem manga



ISO 11611

Classe 2

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:
Restrições e limitações do equipamento:
Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:
Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.
Ácidos poderão corroer a raspa.
Quando com excesso de graxas,outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:
Guardar o Avental de Raspa sem Mangas tipo Açougueiro (Soldador) ao abrigo da luz ultravioleta;
Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
Transportar separadamente de outros produtos;
Não lavar;
Não secar em calor excessivo.

Instruções de uso:
Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.
Avaliar a presença de equipamentos rotativos no local de trabalho junto com TST afim de eliminar a possibilidade de a Vestimenta entrar em contato com equipamento rotativo.
O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.
Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.
Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.
Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.
Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.
Não utilizar EPI úmido.

Instruções de manutenção e conservação do EPI:
Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.
Se possível tenha mais de uma Vestimenta à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.
Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.
Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.
Não secar sob influencia de qualquer fonte de calor superior a 40 graus Cº.
Não guardar EPI em local úmido.
Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

Garantia:
A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:
Avental de Raspa sem Mangas tipo Açougueiro: 13.989

Importante: *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta
Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP
Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574
www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br